




TRAKTORSKJÆR

TYPE 1290



RESERVEDELER


PRODUSENT:

LID JARNINDUSTRI A/S

5600 NORHEIMSUND

TLF. - 055 51177


SVINGBAR BOM 1290-10




SVINGBAR BOM 1290-10

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-4	1290-70	Bomfeste.....	1
1	887	Trekktapp.....	2
2	-----	Ringpinne ø10.....	4
3	1290-71	Bomfeste, sveist.....	1
4	1290-85	Svingbolt.....	1
5-7	1290-90	Støttefot m/bolt.....	1
5	1290-95	Bolt.....	1
6	-----	Fjorpinne ø4.....	1
7	1290-91	Støttefot.....	1
10-28	1290-20	Bom.....	1
10	1290-50	Bolt.....	1
11	-----	Spennstift ø6x45.....	1
12	1290-45	Boltstoppar.....	1
13	1290-55	Trykkfjor.....	2
14	1290-21	Bom, sveist.....	1
15	1290-52	Utløysararm.....	2
16	-----	Låsemutter M12.....	2
17	-----	Ståltauklemme 4mm.....	2
18	1290-53	Utløysarwire.....	1
19	1290-56	Underlagsskive.....	1
20	-----	Akselsikring A35.....	1
21	1290-40	Sikringsbolt.....	1
22	1290-54	Festehylse.....	1
23	-----	Låsemutter M16.....	1
24	-----	Sekskantskrue M16x100.....	1
25	-----	Sekskantskrue M12x35.....	1
26	1290-51	Utløysarstag.....	1
27	-----	Underlagsskive M10-11mm.....	1
28	-----	Splint ø3x20.....	1
30-34	1290-150	Tverrbom.....	1
30	-----	Sekskantskrue M20x45.....	2
31	-----	Låsemutter M20.....	2
32	1290-170	Reguleringsbolt.....	2
33	1290-175	Reguleringsstag.....	2
34	1290-151	Tverrbom, sveist.....	1

FAST 80M 1290-100




Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-13	1290-120	Bom.....	1
1	887	Trekktapp.....	2
2	-----	Ringpinne ø10.....	4
3	1290-121	Bom, sveist.....	1
4	-----	Sekskantskrue M16x100.....	1
5	-----	Låsemutter M16.....	1
6	1290-54	Festehylse.....	1
7	1290-55	Trykkfjør.....	1
8	1290-56	Underlagsskive.....	1
9	-----	Akselsikring A35.....	1
10	1290-130	Bolthandtak.....	1
11	-----	Sekskantskrue M10x30.....	1
12	-----	Låsemutter M10.....	1
13	1290-40	Sikringsbolt.....	1
30-34	1290-150	Tverrbom.....	1
30	-----	Sekskantskrue M20x45.....	2
31	-----	Låsemutter M20.....	2
32	1290-170	Reguleringsbolt.....	2
33	1290-175	Reguleringsstag.....	2
34	1290-151	Tverrbom, sveist.....	1

SKJÆR 2,00m 1290-200SKJÆR 2,44m 1290-250SKJÆR 2,00m 1290-200

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-7	1290-200	Skjær 2,00m.....	1
1	1290-201	Skjærplate 2,00m.....	1
2	887	Trekktapp.....	2
3	-----	Ringpinne ø10.....	2
4	1290-220	Slitekant 2,00m.....	1
5	-----	Sekskantskrue M16x40.....	7
6	-----	Underlagsskive M16-18mm.....	7
7	-----	Låsemutter M16.....	7

SKJÆR 2,44m 1290-250

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-7	1290-250	Skjær 2,44m.....	1
1	1290-251	Skjærplate 2,44m.....	1
2	887	Trekktapp.....	2
3	-----	Ringpinne ø10.....	2
4	1290-270	Slitekant 2,44m.....	1
5	-----	Sekskantskrue M16x40.....	8
6	-----	Underlagsskive M16-18mm.....	8
7	-----	Låsemutter M16.....	8




EKSTRAUTSTYR:SKRÅSTILLINGSRAMME

Brukes for skråstilling
av 2.0 eller 2.44m skjer
montert bak på traktor,
eller på frontlaster.

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-3	1290-300	Støttesko, par.....	1
1	1290-301	Støttesko.....	2
2	-----	Fjærpinne ø4.....	2
3	1290-95	Bolt.....	2
10-21	1290-350	Støttehjul, par.....	1
10	1290-351	Arm høyre og venstre.....	2
11	1290-366	Mothald.....	2
12	-----	Sekskantskrue M10x70.....	2
13	-----	Låsemutter M10.....	2
14	-----	Smørjenippel 1/4"UNF.....	2
15	-----	Fjærpinne Ø4.....	2
16	1290-95	Bolt.....	2
17	1290-360	Gaffel.....	2
18	-----	Sekskantskrue M16x150.....	2
19	-----	Låsemutter M16.....	2
20	1290-365	Akselføring.....	2
21	-----	Hjul TRI 14 GL 4"x6" PR4.....	2
30-34	1290-550	Skråstillingsramme.....	1
30	1290-551	Skråstillingsramme, sveist.....	1
31	-----	Ringpinne ø 10.....	4
32	887	Trekkbolt.....	2
33	-----	Toppstagbolt P103, Kat. I.....	2
34	-----	Toppstag P20, lengde 400-650mm.....	1

EKSTRAUTSTYR

Belastningskasse for
istøyping av betong.

IsrivarskjærGruskantjevner

Pcs.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-5	1290-500	Belastningskasse.....	1
1	1290-501	Kasse.....	1
2	-----	Låsemutter M16.....	2
3	1290-520	Klave.....	1
4	1290-521	Klemjern.....	1
5	-----	Sekskantskrue M16x65.....	2
10	1290-400	Isrivarskjær 2m. (2-delt).....	1
10	1290-410	- " - 2,44m (2-delt).....	1
11	-----	Underlagsskive M16-18mm.....	8
12	-----	Sekskantskrue M16x40.....	8
13	-----	Låsemutter M16.....	8
20-23	1290-420	Gruskantjevner.....	1
20	-----	Sekskantskrue M16x100.....	2
21	-----	Låsemutter M16.....	2
22	1290-421	Plate, sveist.....	1
23	1290-422	Metallplate.....	1

Innstillingsmuligheter for
skjær og svingbar bom.

